

Nutzerinformation zu elektronischen Rauchmeldern

Hotline

Bei dauerhaften Störungen oder nachlassender Batterie muss das Gerät gewartet werden.

BRUNATA-METRONA ist über die 24-Stunden-Hotline für Rauchmelder immer für Sie erreichbar:

Telefon 01805 63 53 37

(14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz /
Mobil maximal 42 Cent/Minute)



**Ihre Liegenschaft ist ausgestattet mit
modernen elektronischen Rauchmeldern**

In dieser Information finden Sie wichtige
Hinweise zum Gerät und seinen Funktionen,
sowie Verhaltensregeln.

**BRUNATA
METRONA**

Qualität, die zählt!

BRUNATA Wärmemesser GmbH & Co. KG
Aidenbachstraße 40, 81379 München

Telefon (089) 7 85 95-0
Telefax (089) 7 85 95-100

www.brunata-muenchen.de
info@brunata-muenchen.de

9167 1004

**BRUNATA
METRONA**

Qualität, die zählt!

Montage

In allen Räumen, außer Bad, Küche und Abstellkammer (oder wie vertraglich vereinbart), wurden Rauchmelder nach den gültigen Regeln der Technik montiert. Der Rauchmelder wird im Regelfall durch Schraubmontage mit der Decke verbunden. In Ausnahmefällen werden auch Klebmontagen ausgeführt. Die Anzahl und die Lage der Rauchmelder werden vom beauftragten Monteur erfasst und dienen zum vollständigen Auffinden aller Geräte bei der jährlichen Sicht- und Funktionskontrolle durch BRUNATA-METRONA.

Funktion

Ein Rauchmelder ist ein unabhängiges elektronisches Gerät, welches bei Feststellen von Rauch einen lauten akustischen Alarm auslöst (Warnton). Er warnt frühzeitig vor Brandrauch und Bränden, so dass die Bewohner kostbare Zeit gewinnen, um sich und andere in Sicherheit zu bringen und Hilfe herbeizurufen.

Anzeigeleuchte

Diese kleine Leuchte blinkt regelmäßig (alle 48 Sekunden) und zeigt damit optisch die Funktionstüchtigkeit des Rauchmelders an.

Sicht- und Funktionskontrolle

Falls vertraglich vereinbart, führt BRUNATA-METRONA eine jährliche Sicht- und Funktionskontrolle durch. Dabei wird neben der Kontrolle der Raucheintrittsöffnung und der Überprüfung des Rauchmelders auf mechanische Beschädigungen auch die Alarmprüfung durchgeführt. Dazu wird über die Prüftaste des Rauchmelders der akustische Alarm (Warnton) ausgelöst.

Sicherheitshinweise

Ein Rauchmelder ist ein raumbezogenes Sicherheitsgerät und darf deshalb nicht – außer bei einer Renovierung – demontiert werden. Während einer Renovierung Ihrer Wohnung entfernen Sie bitte das gesamte Gerät und lagern es staubfrei und geschützt in einer Plastiktüte. Nach der Renovierung bitte umgehend an gleicher Stelle wieder montieren und eine Alarmprüfung durchführen. Nie die umlaufenden Öffnungen des Gerätes mit Farbe zustreichen oder übertapezieren!

Batterie

Lässt die Spannung der Batterie vorzeitig nach, gibt der Rauchmelder alle 48 Sekunden einen kurzen Warnton ab. Die Warnung erfolgt mindestens 30 Tage vor Ausfall der Batterie. Da die Batterie aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist, muss das Gerät ausgetauscht werden. In diesem Fall informieren Sie uns bitte (*).

Fehlalarm

Wasserdämpfe, Baustaub beziehungsweise sehr starker Zigarettenrauch können zu einem Fehlalarm führen. Einen Fehlalarm (Dauerwarnton ohne erkennbaren Grund) schalten Sie durch Drücken der Prüftaste aus. Sorgen Sie umgehend für eine gute Durchlüftung des Raumes. Sollte der Warnton trotzdem weiter ertönen, betätigen Sie erneut die Prüftaste. Lässt sich der Fehlalarm nicht dauerhaft ausschalten, informieren Sie uns bitte (*). Bei einem Fehlalarm benachrichtigen Sie vorsorglich auch Ihre Nachbarn, so dass nicht grundlos die Feuerwehr informiert wird.

(*) Die Telefonnummer unserer Hotline finden Sie auf der Rückseite.